

ミニガイド Version 0.4 | 日本語





この取扱説明書は、IDE コーポーレーション有限会社が制作しています。 発売元: IDE コーポレーション有限会社 〒 556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4 TEL 06-6630-3990 本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前 にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。製品の仕様は 予告なく変更することがございます。製品のサポート・修理はご購入の販売 店にご相談ください。



I.Wolfmix セットアップ!	ページ
1. 電源の接続	4
2. キーコードの登録	4
3. デモプロジェクトのロード	<u>4</u>
ll. ライトを追加する	
1. プロジェクトにライトを追加する	<u>5</u>
2. お使いの機能がライブラリにない場合	<u>5</u>
3.DMX アドレスとポジションを編集する	<u>5</u>
4. その他のオプション	<u>5</u>
III.LED バーとマルチ FX バー	
1. フリップ	6
2. スプリット	<u>6</u>
IV. 自分だけのフィクスチャーを作る	5
1. プロファイルのセットアップ	<u>7</u>
2. チャンネルを追加する	<u>Z</u>
3. チャンネルのプロパティを編集する	<u>Z</u>
V. ムービングヘッドエリアを制限す	3
1. ムービングヘッドエリアの制限とは	8
2. フィクスチャー・リミット・グリッド	<u>-</u> 8~9
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
VI. ホーム画面	
1. ホーム画面の機能	<u>10</u>
2. グループの仕様方法	<u>11</u>
3. その他の機能	<u>12</u>
VII.FX ラック	
1.FX ラックとは	<u>13</u>
2.FX の詳細設定	13
3. 色を編集する	14
4. シーケンサー	<u>14~15</u>
₩	
VIII・日米CID別ごてる	

1. なぜライトショーと音楽を同期させるのか	<u>16</u>
2. オーディオパルスシンク	<u>16</u>
3.BPM シンク	<u>16</u>
4.Ableton Link と 0S2L	<u>17</u>

IX. スタティックスクリーン	ページ
1. カラー	<u>18</u>
2. ポジション	<u>19</u>
3. ゴボ	<u>20</u>
4. ライブエディット	<u>20</u>

### X. ライブエディットの作成

1. なぜライブエディットを作る必要があるのか	<u>21</u>
2. ライブエディットの作成	<u>21</u>
3. フラッシュとロック	<u>22</u>

#### XI.フラッシュエフェクト

1. フラッシュ … それは宇宙の救世主	<u>23</u>
2. リリースモード	<u>23</u>
3. フラッシュエフェクトスクリーンを無効にする	23

#### XII. プリセット

1. プリセットで何ができるのか	<u>24</u>
2. プリセットリストの再生	<u>24</u>
3. プリセットフラッシュ	<u>24</u>

#### XIII. プロジェクトを管理する

1.Wolfmix プロジェクト	<u>25</u>
2. プロジェクトパーツ	25
3. プロジェクトのバックアップ	<u>26</u>

#### XIV.DMX バリュー

#### XV.Wolfmix をロックする

1.Lock SII - Lock Edit	<u>28</u>
2. パスワードを忘れてしまった場合	<u>28</u>

#### XVI.DMX ユニバースをアサインする

1. ユニバースを追加する	<u>29</u>
2. ユニバースのアサイン	29

2



XVII. 2つの Wofmix をリンクさせる	ページ
1. 2台の Wolfmix を使用するメリット	<u>30</u>
2.WLINK で2台の Wolfmix をシンクする	<u>30~31</u>

### XVIII.DMX フェーダーとリンクする

1.Wofmix にフェーダーをリンクしてより強力に	<u>32</u>
2.WLINK のセットアップ	<u>32~33</u>
3.DMX 入力チャンネルをグループディマーにマッピングする	<u>33</u>
4.DMX 入力チャンネルを出力チャンネルにマッピングする	<u>33</u>

### XVX.Easy View 3D による視覚化

1.Easy View 3D の アドオン	<u>34</u>
2.Easy View にライトフィクスチャを追加する	<u>34~35</u>
3. フィクスチャとオブジェクトの位置決め	<u>35</u>
4. その他の設定	<u>35</u>

<u>36</u>

# XVX.Tips

1. 起動時のキーコンビネーション

# 🛞 I .Wolfmix セットアップ!

#### 1. 電源の接続

それではやってみましょう!付属の 1A 電源と USB ケーブルを接続します。 パソコンと接続する場合は、USB3.0(またはそれ以上)である必要があります。 USB2.0 では、Wolf に十分な電力を供給することができません。 USB2.0 では十分な電力が得られません。また、USB ハブの使用にもご注意ください。

### 2. キーコードの登録

ウルフミックスを初めて起動したとき、画面にレジストレーションコードが表示されます。まずは下記のサイトにアクセスします。(https://wolfmix.com/activate) 付属のコードを入力し、与えられた Activation Key を入力します。 これにより怪しいコピーではなく本物の Wolfmix を手に入れたことが確認できます。



# 3. デモプロジェクトのロード

Wolfmix の機能を試すには、まずデモプロジェクトを読み込むのがよいでしょう。 [Load Project] を選択し、リストの最初の項目をハイライトしてデモプロジェクトをロードします。 左のエンコーダを押して、デモプロジェクトをロードします。Easy View 3D アドオンをお持ちの場合。 3D プロジェクトが含まれており、ライトを接続せずに Wolfmix をテストすることができます。



# ※ Ⅱ.ライトを追加する

### 1. プロジェクトにライトを追加する

- ・ホーム画面の右端にあるボタンをタップして、Fixture Setup(フィクスチャーセットアップ)を開きます。
- ・+ アイコンのフィクスチャー追加ボタンをタップしてください。
- ・左側のエンコーダーを動かしてブランドを選択し、左から2番目のエンコーダーを動かして機種を選択します。
- ・右側のエンコーダーで追加する灯体の数を選択してから、そのエンコーダーを押してください

FIXTUI	RE LIBRARY	ADD 1
Recent	СМҮ	
Wolfmix	CTC Par	
_Generic	cwww	
ADJ	MOVING HEAD	
Ayrton	PAR 36	
BeamZ	PAR 56	
BRAND _Generic		AMOUNT O

### 2. お使いの機種がライブラリにない場合

心配しないでください。ライブの開始時間には間に合いますよ。 時間的な余裕があるかどうかにもよりますが……。いくつかの方法があります。

- ・工場から出荷された Wolfmix には、いくつかのフィクスチャーのみが追加されています 専用アプリ「WTOOLS」をダウンロードしてアプリ内の Fixtures ボタンをクリックすると、膨大な量のフィクスチャーを探す ことができます。
- ・Wolfmix Fixture Builder を使ってスタンドアロンでフィクスチャープロファイルを作成する。
- ・Nicolaudie SSL フィクスチャープロファイルより(https://store.nicolaudie.com/ja/ssl)ご希望の機種のユーザーガイドをお送り いただければ作成いたします。

※リクエストの多さによっては、数日から数週間かかる場合があります。

#### 3.DMX アドレスとポジションを編集

いくつかのライトを追加すると、Fixture Setup(フィクスチャセットアップ)画面が表示されます。 これには、以下のリストが含まれています。

選択されたフィクスチャーはオレンジ色で表示されています。左側のエンコーダーを回して、リストをスクロールしてください。 エンコーダーを押してフィクスチャーの選択または選択解除を行います。他の3つのエンコーダーを回して、ライトを別の位置 に移動したり、グループを変更したり、開始 DMX アドレスを変更することができます。対応したエンコーダーを押して、 変更を適用してください。各行の DMX アドレスが対応するライトの番号と一致していることを確認してください。

# 4. その他のオプション

最高のライトショーを作るために、以下の重要なステップを踏んでください。

- ・ムービングヘッドの制限を設定する。
- ・必要に応じて LED バーを反転させ、マルチ FX バーを分割してください。

# 🛞 🛯 .LED バーとマルチ FX バー

最近では1台の照明器具に複数の光源を搭載した照明器具が数多く存在します。 まだお持ちでない方は、ぜひお買い求めください。例えば、LED バーやマルチ FX バーなどがあります。 Wolfmix にはこれらを正しく動作させるのに役立つ機能がいくつかあります。



# 1. フリップ

トラスにバーを逆向きに取り付けたことはありませんか? それは非常に苛立たしいものです。 チェイスが逆再生されていても、もうハシゴにのぼる必要はありません。 フィクスチャーセットアップで FLIP ボタンでをタップすると、チェイスを反転してくれます。



# 2. スプリット

マルチFX バーは通常、複数のライト(例:ダービー、レーザー、パー)を含む1つのフィクスチャープロファイルで構成されています。 Wolfmix はプロファイルをスキャンし、可能であれば独立したライト・フィクスチャーにスプリット(分割)するかどうかを尋ね ます。

これによって、フィクスチャー・パートを異なるグループに割り当てることができます。



# ※ Ⅳ.自分だけのフィクスチャーを作る

フィクスチャ・プロファイルは Wolfmix に接続された照明がどのように動作するかを伝えます。 これには各チャンネルの能力に関する情報が含まれています。ご使用の機種のユーザーマニュアルをご覧ください。 DMX チャンネルと値の表が見つかるはずです。ここにはたくさんのことが書かれている場合が多いのですが、Wolfmix はすべて の情報を必要としないことがあります。

## 1. プロファイルのセットアップ

・まずホーム画面右上アイコンからフィクスチャーセットアップの階層にアクセスします

- +アイコンのフィクスチャーアイコンをタップします。
- ・上の右から3番目にあるアイコンをタップするとフィクスチャービルダー画面に到達します 左側のエンコーダーでTest Addressを設定します。これはライトに表示される番号と一致するはずです。プロファイルを構築

する間、ライトが反応するように接続しておきましょう。 左から2番目のエンコーダーでビームの本数を選択します。(LEDパー、スキャナー、ムービングヘッドは通常1本です。マル チFXバーとLEDバーには通常もっと多くのビームがあります)

### 2. チャンネルを追加する

フィクスチャービルダー画面でタッチスクリーンまたは4×5のパッドを押すとチャンネルタイプの選択画面になります。 1~20までのチャンネルを追加できます。使用灯体のユーザーマニュアルに一致するチャンネル・タイプを選択してください。 下のフィクスチャーには18チャンネルがあり、パンとティルトから始まっています。



# 3. チャンネルのプロパティを編集する

いくつかのチャンネルは、いくつかの追加プロパティを持ちます。(例えばカラーホイールチャンネルには、固定色フィルタが含まれています)

チャンネル・タイプを選択し左側のエンコーダをゆっくり動かして、実際にライトでどの色が選択されているか見てください。 対応するカラーをタッチして左側のエンコーダを押すと、そのカラーを保存することができます。



# ※ V.ムービングヘッドエリアを制限する

#### 1. ムービングヘッドエリアの制御とは

一般的なライティングセットアップでは、ムービングヘッドはパフォーマーや DJ の後ろと上に設置されることが多いです。
 動きが制限されるスキャナーとは異なり、ムービングヘッドは 360 度以上回転します。
 エフェクトをかけると、これらのライトはパフォーマーの背後に向かうことになります。
 稼働範囲を限定することで、狙ったところに確実に光を当てることができるのです。
 以下の 2 つの画像は、同じ「センターファン」ポジションを 4 つのムービングヘッドに適用した場合の比較です。
 右側が制限を設定したものです。



### 2. フィクスチャー・リミット・グリッド

フィクスチャーリミットグリッドは、パンとチルトの最小値と最大値を設定するのに役立ちます。

エフェクトを再生しポジションを設定すると、ムービングヘッドは互いに一致します。

フィクスチャーセットアップ画面から調整したいフィクスチャーを選択し、Fixture Limits ボタン(上の右から 3 番目)を押して ください。

FIXTURE SETUP 2 fixtures's selected	5,×5 =
001 : RGB	Α
002 : RGB	А
003 : RGB	А
004 : Moving Head	В
005 : Moving Head	В
006 : Scanner	С

まず、チルトのキャリブレーションから始めてください。チルトボタン(上の右から3番目)を押すと、ライトが上下に動き出します。 右側の2つのエンコーダーを使用して、チルトの最小値と最大値を調整してください。

あなたのライトが他のキャリブレーションされたフィクスチャーと一緒に動くまで、エンコーダーを使用してチルトの最小と最大 を調整してください。





チルトが整理できたら、パンも同様に繰り返します。



スクリーンをタッチすると、すべてのフィクスチャーが一緒に動き、限界を試すことができます。 ゴールは、すべてのライトが一緒に動くことです。



# 🛞 VI.ホーム画面

### 1. ホーム画面の機能

HOME 画面はライブ演奏用のミキサーです。各列は、次のような操作に使用します。 A ~ H までの(SHIFT+BPM TAP で E ~ H を表示します)照明グループを制御します。 エンコーダーを使用して、グループのディマーレベルを調整できます。 エンコーダーを押すとそのグループは「ミュート」または「ブラックアウト」されます。



マトリックスには、1列あたり5つのボタンがあります。 上から順に

- ・FULL:ライトがソロになり、100%の明るさになります。
- ・FLASH: ライトがソロになり、白色に変わり、100%の輝度になります。
- ・COLOR/MOVE/BEAM FX:エフェクトのオン/オフ。



# 🛞 VI.ホーム画面

## 2. グループの使用方法

グループはフィクスチャータイプによってアレンジされるように設計されています。

例えば、グループAにはムービングヘッド、グループBにはスキャナー、グループCにはLEDパーを追加することができます。 また、グループ内で異なるフィクスチャータイプを組み合わせることもできます。

例えば、「Uplighters(アップライター)」というグループを作成して、LED バーと LED パーをミックスして含むことができます。 グループ設定画面右上のアイコンから、各グループに名前を付けることができます。



8 つのグループが用意されています。ホーム画面で Shift + BPM TAP ボタンを押すと、 バンク 1(A-D) とバンク 2(E-H) を切り替えます。



# 🛞 VI.ホーム画面

# 3. その他の機能

SHIFT ボタンを押しながらの操作で、様々な特別な機能があります。

・SHIFT + エンコーダー(回転):マスターディマーを操作します。

・SHIFT + エンコーダー(押し込み): グループをロックして、プリセットを呼び出したり、FLASH ボタンを押しても現在の状態 が変化しないようにします。

これはアップライターをプロジェクトの他の部分からロックするのに適しています。

- ・SHIFT + FULL: ライトはソロなしで 100%の明るさになります。
- ・SHIFT + FLASH:ソロなしで 100%の輝度になり、白色に変化します。

左の画像は SHIFT を使用せずにグループ B に FLASH を使用した場合です。 右の画像は SHIFT を押している状態です。



# 🛞 VII .FX ラック

### 1.FX ラックとは

Wolfmix には3つのFX ラックがあります。各ラックは1つのエフェクトを発生させることができます。

・COLOR FX:レインボーエフェクトなど、色を変化させるエフェクトを生成します。

・MOVE FX:サークルエフェクトなど、ヘッドやスキャナーにかかるエフェクトを生成します。

・BEAM FX:チェイサー効果など、ビームに調光効果を発生させます。

FX ラックをグループに適用するには、タッチスクリーンの上部にあるグループボタンの一つをタップするか、マトリックスパッドの一番上の行にある4つのボタンのうち1つを押してください

FX ラックは HOME 画面でも適用可能です。



#### 2.FX の詳細設定

- ・TYPE:8つのアイコンで表示されているFXタイプボタンをタップして、タイプを変更します。
- SPEED:エフェクトの SPEED を変更します。エンコーダーを押して「スピード」「BPM 同期」「マイク/ライン入力」に切り替 えができ、それぞれに連動します。
- ・PHASE | ORDER:エンコーダーを押して「PHASE」「ORDER」の切替ができます。
- ・PHASE:各フィクスチャーにディレイが追加され、スウィープなエフェクトを作ることができます。
- ・ORDER:エフェクトを前方、後方、または左右対称に再生できます。
- ・SIZE | FAN: SIZE を調整すると、選択されたエフェクトによって若干異なる結果を作成します。 FAN を調整すると、ビームが広がります。
- FADE | FLICK: FADE 値が低い場合、ライトはレベル間でジャンプします。
   FADE を上げると、レベルがブレンドされます。FLICK が有効になっている場合、フィクスチャーはゆっくりとフェードし、次の値に素早く 'FLICK('フリック)します。



エンコーダを押し込むと異なるパラメーター間を移動します。



#### 3. 色を編集する

COLOR FX 画面を表示すると、マトリックスパッド上に 16 色のパレットが表示されます。表示されているパッドを押すと、その 色がエフェクトに追加されます。SHIFT + マトリックスパッドを押すとカラーピッカー画面が表示されます。タッチパネルをタッ チするかエンコーダーの操作でカラーを編集することができます。

カラーパレットはグローバルに保存されているので、カラーボタンへの更新は、すべてのエフェクトとプリセットに適用されます。



#### 4. シーケンサー

MOVE FX と BEAM FX のラックには、ポジションとビームの値をシーケンスするためのツールがあります。 これらの値は、どのマトリックスパッドがアクティブになっているかによって自動的に計算されます。 シーケンスを編集するには、TYPE アイコン列右側のシーケンスアイコンを1つタップし、次に EDIT をタップします。 (BEAM FX は 3 つ MOVE FX は 1 つのみ)





各シーケンスは8ステップで構成されています。マトリックスパッドのライトグリーンまたはライトピンクボタンを押してシー ケンスをライブで録音するか、シーケンスを一時停止して8つのステップから1つを選択して編集します。左側のエンコーダー を回すとステップの送りと戻しが出来ます。

シーケンスはグローバルに保存されるので、編集はすべてのプリセットに適用されます。



# ※ ₩.音楽と同期する

### 1. なぜライトショーと音楽を同期させるのか

音楽に合わせて照明効果をつけると、ショーがより壮大なものに変身します。 Wolfmix には、照明と音楽をシンクさせる方法がいくつかあります。

### 2. オーディオパルスシンク

照明と音楽を同期する最も簡単な方法は、内蔵マイクを使用することです。 シンクさせたい FX ラックを選択し、左のエンコーダーを 2 回押してください。マイクのアイコンが出現し、エフェクトは次のポ イントにジャンプします。 マイクのレベルは、アナログビート検出回路により自動的に設定されます。 しかし、設定によってさらにレベルを上げることができます。 マイクが不要なノイズを拾う可能性があるため、ミニジャックソケットを追加しました。 ミキサーからケーブルを接続し、ミキサーのボリュームを調節してください。 ジャックケーブルを接続すると、マイクは自動的に無効となります



#### 3.BPM シンク

BPM にタイミングを合わせてエフェクトを同期させることができます。もうお気づきでしょうが、 Wolf の右上に点滅するボタンにお気づきでしょう。音楽に合わせて数回押すと、シンクします。 このボタンを1回押すと、BPM を変えずにエフェクトを再同期させることができます。 FX ラックを選択し、左のエンコーダーを1回押してください。BPM に対しての音価を変更できます。 エフェクトのスピードがそれぞれの音価にあわせて変化します。



# ※ ₩.音楽と同期する

### 4.Ableton Link と OS2L

Ableton Link は、複数のアプリケーション間で BPM を同期させるために使用します。

Ableton Live をはじめとした様々な DAW ソフトウェアや DJ ソフトウェアに付属しており、ソフトウェアが計算した BPM を取り 込むので、非常に正確です。

OS2Lは、Virtual DJの開発チームによって作られた類似のシステムです。

Ableton Link または OS2L を使用するには、Wolfmix を PC または Mac に USB3 で接続します。

WTOOLS を開き、Ableton Link または OS2L ボタンをクリックします。音楽に合わせて照明効果をつけると、ショーがより壮大な ものに変身します。

Wolfmix には、照明と音楽をシンクさせる方法がいくつかあります。

	My Wolf		
My Wolf			
Projects	Ableton link 1 Peers	OS2L	
Fixtures			
Settings			
	DMX Universe 1	XLR A.	B. C. D 🗸
Help			
Help	DMX Universe 2	Not As	isigned 🗸
Help	DMX Universe 2 DMX Universe 3	Not As	isigned 🗸

Ableton Link の場合は、対応ソフトウェアを開き、LINK ボタンを探してください。下の画像は Native Instruments Traktor 3 です。 FX ラックのエンコーダーを押して、BPM シンクモードにすることを忘れないでください。



OS2L の場合は、Virtual DJ を ip 127.0.0.1, port 5000 で設定し、接続を確立する必要があります。

# 🛞 IX.スタティックスクリーン

Wolfmix には、固定レベル(Static Level)を管理するための4つのスクリーンがあります。これらの画面では好きな位置、色、ゴボ、 その他のレベルを設定します。これらの画面の値はグローバルに保存されます。 したがって、編集はすべてのプリセットに適用されます。



# 1. カラー

各グループにはカラーパレットの枠が10個あり、好きな色を10色選択することができます。 選択することができます。エンコーダーを押すと、スロット1~5と6~10が切り替わります。複数の色を選択すると 選択した色がグループ全体でブレンドされます。エンコーダーを回すとブレンドのオプションが変更されます。

A PARS	B SCANNERS	C HEADS	D BARS
Orange	Orange	Orange	Orange
Lime	Lime	Lime	Lime
Cyan	Cyan	Cyan	Cyan
Purple	Purple	Purple	Purple
Pink	Pink	Pink	Pink
<b>1-5</b>   6-10	<b>1-5</b>  6-10	1-5   6-10	1-5   6-10

私たちはお気に入りの色を選びましたが、あなたのリグに合うようにこれらを微調整したいかもしれません。 そのためには、カラーボタンの一つを shift + 押して、新しい色を選択し、点滅するボタンを押します。 点滅ボタンを押して、変更を保存します。(トップヒント:右上の RGBWAU ボタンタップして、アンバーと UV チャンネルを独立 してコントロールすることができます)。



# ※ IX.スタティック画面

# 2. ポジション

ポジション画面で好きなポジションを 10 個設定します。エンコーダーを動かして、ポジション間の FADE 時間を設定します。 エンコーダーを叩くと、ポジション 1 ~ 5、6 ~ 10 が切り替わります。

A PARS	B SCANNERS	C HEADS	D BARS
Floor	Floor	Floor	Floor
Center	Center	Center	Center
Center Point	Center Point	Center Point	Center Point
Ceiling	Ceiling	Ceiling	Ceiling
Ceiling Point	Ceiling Point	Ceiling Point	Ceiling Point
1-5 6-10 FADE 1s	1-5   6-10 FADE 1s	1-5   6-10 FADE 0s	1-5 6-10 FADE 0s

Shift + ポジションボタンのいずれかを押して、編集します。タッチスクリーン上でタップして位置を変更するか、または最初の2つのエンコーダーを使用して設定します。

いくつかのフィクスチャーが一緒に動いていないことが分かったら、Fixture Limits(フィクスチャー・リミット)画面で、それら が正しくセットアップされていることを確認してください。

Fixture Limits(フィクスチャー・リミット)スクリーンで、それらが正しくセットアップされていることを確認してください。 FAN と FOCUS(フォーカス)値もそれぞれのポジションに設定することができます。(トップヒント:エンコーダーを回している間、 SHIFT を押し続けると、細かい値を設定することができます)。



# ※ IX.スタティック画面

### 3. ゴボ

各フィクスチャー・グループで好きな 10 個のゴボを選択してください。Wolfmix はグループ内の各フィクスチャーを見て、似た ようなゴボをマッチングさせようとします。

別のゴボを選びたい場合、シフト+ゴボボタンの一つを押してください。エンコーダーを動かして、ゴボの回転を調整します。

A PARS	B SCANNERS	C HEADS	D BARS
Gobo 1	Gobo 1	Gobo 1	Gobo 1
Gobo 2	Gobo 2	Gobo 2	Gobo 2
Gobo 3	Gobo 3	Gobo 3	Gobo 3
兴 Gobo 4	;¦⊱ Gobo 4	;¦⊱ Gobo 4	;¦⊱ Gobo 4
Gobo 5	- Gobo 5	Gobo 5	- Gobo 5
1-5   6-10 ROTATE 6%	1-5   6-10 ROTATE 6%	1-5   6-10 ROTATE 6%	1-5   6-10 ROTATE 6%

## 4. ライブエディット

最大 40 個のカスタム Live Edit ボタンを作成し、特定のチャンネルの値を設定することができます。 詳細は Live Edit ガイドをご覧ください



※ X.ライブエディットを作成する

### 1. なぜライブエディットを作る必要があるのか

ライブエディットは、とても便利です。

ライトの選択に対して、特定のアクションを実行するためのボタンを作成することが出来ます。

例えば、ミラーボールボタン。あるいはパフォーマーやウェディングケーキに多くのスポットを当てるボタンなどです。

Mirror Ball	Mirror Ball White	Solo Performer	Prism On
Red Laser	Green Laser	UV ON	Wide Beams
Center Stage All Lights	Center Point	Interval Lights	House Lights Up
Front Bars Dim Pink	Front Bars Orange	Front Bar Limiter	Back Bar Limiter
Teal Flash	Blue Flash	Green Flash	Pink Flash

# 2. ライブエディットの作成

空のパッドを押すか、シフト+パッドを押して編集してください。あなたのすべてのライトフィクスチャーのグリッドが表示され ます。編集したいフィクスチャーをタップし、右上の EDIT(エディット)ボタンをタップして、チャンネルの値を設定します。 チャンネルの値を設定するには、左のエンコーダを回して値を決め、押して確定します。

右上の REC DMX ボタンは、現在の DMX アウトプット・フレームを記録して選択されたフィクスチャーに保存され、各チャンネ ルを手動で調整することなく、ライブ出力を素早くキャプチャーすることができます。

LIVE EDIT Mirror Ball			EDIT 2
RGB	RGB	MOVING HEAD	MOVING HEAD
RGB	RGB	RGB	RGB
MOVING HEAD	MOVING HEAD	SCANNER	SCANNER
SCANNER	SCANNER	LED BAR	LED BAR
RESET SELECTED			PAGE 1 / 2

フィクスチャが編集されている場合、フィクスチャのボタンの隅に白いドットが現れます。 左のエンコーダーを押して、選択されたフィクスチャーをリセットしてください。エンコーダを回すと すべてのフィクスチャをリセットすることができます。

#### X. ライブエディットの作成する \*\*

КGВ	КGB	КGB
MOVING HEAD	MOVING HEAD	SCANNER
SCANNER	SCANNER	LED BAR

### 3. フラッシュとロック

FLASH ボタンをタップすると、Live Edit が FLASH ボタンとして設定されます。

ボタンが白くなり、押すと起動、離すと停止します。

LOCK ボタンは、プリセットが呼び出されたときにライブエディットを変更されないようにロックします。

これは、プロジェクト全体を上書きするライブエディットを作成する場合などに便利です。

例えば、いくつかのディマーチャンネルのブライトネスを下げるライブエディットを作成し、これをパフォーマンス全体に適用す ることができます。

ロックされたライブエディットボタンは紫色です。

すべてのフィクスチャをリセットすることができます。





#### 1. フラッシュ ...... それは宇宙の救世主

Flash エフェクトは、あらゆるものの上に重ねることができ、ライブ演奏に最適です。 どの画面でも、右の大きなボタンを押すだけで簡単に起動します。



・WOLF: 閃光を放つパパラッチ効果で、ビルドアップに最適です。

- ・STROBE: 全灯を点滅/ストロボ発光させます。左のエンコーダーで速度を設定します。
- ・BLINDER(ブラインダー)。BLINDER:すべてをフルパワーにします。左のエンコーダーでフェードアウト時間を設定できます。
- ・SPEED:すべてのエフェクトの再生速度を倍速にします。

0.5 倍速、2 倍速、4 倍速、8 倍速を、1 つ目のエンコーダーまたは上段 のボタンで切り替えます。

- ・BLACKOUT: すべてのディマーをオフにし、すべてのシャッターを閉じます。
- ・SMOKE:スモークマシンを作動させます。左のエンコーダーで強度を設定します。

#### 2. リリースモード

一番右のエンコーダーを使用して、フラッシュボタンを離したときの動作を設定することができます。

・FLASH:押したときにエフェクトが起動し、離したときに停止します。

- ・TOGGLE:ボタンが押されるたびに、エフェクトのオン/オフが切り替わります。
- ・1/5/10s TIMER: 押すとエフェクトがトリガーされ、指定した時間後に自動的 にリリースされます。

エフェクトが TOGGLE または TIMER モードに設定されている場合、左側のボタンで他の画面をトリガーしても、エフェクトはキャンセルされません。

例えば、スモークマシンが作動している間、他のエフェクトで遊び続けることができます。

### 3. フラッシュエフェクトスクリーンを無効にする

ライブ中に Flash FX の画面が表示されると困る場合は、設定で Flash FX の画面を無効にすることができます。 Flash FX 画面を無効にした場合、Shift+Flash ボタンでアクセスできます。

# 🛞 XII.プリセット

### 1. プリセットで何ができるのか

プリセットは、すべてのエフェクトの値、および以下の状態を保存するために使用されます。 スタティック・パレットとフラッシュ・ボタンの状態も一緒に保存します。 Wolfmix にはたくさんのプリセットがプリロードされています。 シフト+プリセットボタンを押すことで、簡単に上書きすることができます。 各プリセットはフェードタイムを持つことができます。すべての値はシームレスにブレンドされます。 Wolfmix はビーム処理エンジン全体を複製して、これを実現しています。

Preset			
Startup	Get Moving	Into Position	Swirl
Red Dress	Red Wash	Build-up	Runway
Searchlight	Aim	Get Ready	ATTACK
Group BPM	Group Cancan	Stars In Their Eyes	Medium Sparkle
Disco	Disco Jump	Disco Mirror	Insane Colors
0000	••••		
PAUSE   PLAY	HOLD FLASH 00:01.00	FADE 00:00.00	PAGE 1 / 5

### 2. プリセットリストの再生

プリセットリストのように、プリセットを自動で順番に再生することができます。

左のエンコーダーを押すだけで再生が始まります。各プリセットには、ホールドタイム(左2番目のエンコーダー)が設定されています。

これは、次のプリセットが始まるまでの遅延時間です。プリセットは 1-100 までループします。左のエンコーダーを回すと、現在のページまたは列がループします。

#### 3. プリセットフラッシュ

左2番目のエンコーダーを押すと、選択したプリセットにフラッシュモードが設定されます。

フラッシュ・モードでは、ボタンを離すとプリセットが解除され、Wolfmix は前のプリセットに戻されます。

フラッシュプリセットにホールドタイムが設定されている場合、これはタイムドリリースとして機能します。

例えば、5秒のホールドタイムが設定されている場合、フラッシュボタンを離すと、5秒が経過してから前のプリセットに戻ります。 5秒後に前のプリセットが呼び出されます。

この機能は、ビームが客席に飛び、特定の色を点滅させ、数秒後に元の場所に戻るようなバースト・エフェクトを作成するのに便利です。

# 🛞 XIII. プロジェクトを管理する

### 1.Wolfmix プロジェクト

Wolfmix プロジェクトはすべてのフィクスチャー、プリセット、パレットを含んでいます。

プロジェクト画面は、HOME 画面の右上にある Setup ボタンをタップして、Projects をタップすることで表示されます。

Wolfmix には、最大6つの異なるプロジェクトを保存することができます。

左のエンコーダーでプロジェクトを選択し、エンコーダーをタップすると、そのプロジェクトを開いたり保存したりすることができます。

NEW をタップすると、すべてが初期設定に戻りますが、保存されているプロジェクトは上書きされません。

SELECT A SLOT	OPEN CANCEL
1 : Project 1	
2 : Project 2	
3 : Project 3	
4 : Project 4	
5 : Project 5	
6 : Project 6	
SELECT O PART Project 3 ALL	

# 2. プロジェクトパーツ

左から2つめのエンコーダーで読み込むプロジェクトのパーツを選択することができます。

- ・ALL: すべてをロード
- ・FIXTURES: フィクスチャー・データだけをロードします。
- ・PRESETS: プリセット・データだけをロードします。

これにより、フィクスチャデータとプリセットデータを分離することができます。

例えば、あなたは異なるフィクスチャーのセットアップを持つプロジェクトを使用するとします。

新しい会場に到着するたびに、保存されたプロジェクトの一つからフィクスチャーデータだけをロードすることができます。

	TS	OPEN CANCEL					
1 : Full Show with Presets							
2 : Big Rig	2 : Big Rig						
3 : Medium Rig							
4 : Small Rig							
5 : EMPTY							
6 : EMPTY							
SELECT 🔗	PART ALL						

#### XIII. プロジェクトを管理する

# 3. プロジェクトのバックアップ

PC/Mac 用 WTOOLS アプリでプロジェクトのバックアップを取ることができます。

バックアップをすると、自動的に LS Cloud アカウントと同期されます。これにより 他のユーザーとプロジェクトを共有し、他の Wolfmix コントローラーにロードすることができます。

My Wolf 🕴			
Projects	SELECT PROJECTS TO SYNC		
Fixtures	Computer	Wolfmix Controller	
Continue	Q Search		
Settings	→ House Party •	House Party	
Help		Test 1	
03			
E Manada S			



# 🛞 XIV.DMX バリュー

### 1.DMX Value 画面とは

この機能は素晴らしいものです。この機能は「これ以上機能を増やすのはやめてくれ、この製品を発売しなければならないんだ!」 とみんなが言っていたときに、土壇場で追加した機能のひとつです。

DMX Value 画面は、HOME 画面で Setup ボタンをタップすると表示されます。

できることは、以下の通りです。

- ・各 DMX チャンネルのレベルを確認する
- ・左のエンコーダーで DMX チャンネルのレベルをテストする (タップするとリセットされます)
- ・左から2番目のエンコーダーでチャンネルのデフォルトレベルを設定する
- ・ 左から2番目のエンコーダをタップしてフェードの有効化/無効化
- ・WLINK で DMX IN チャンネルをマップする
- ・シャッターオープン値、ストロボ値など、高度なビーム設定の編集

DMX VALUES Universe 2		U1 U2 U	u4 🗘		
001 54	002 148	003 0	004 0		
005 84	006 91	007 5	008 112		
009 52	010 12	011 4	012 21		
013 255	014 244	015 0	016 5		
017 54	018 148	019 0	020 0		
TEST VALUE	DEFAULT   FADE	DMX IN   FORCE	CHANNELS 1 - 20		



# 🛞 XV.Wolfmix ロックする

### 1.Lock All - Lock Edit

Wolfmix は、パスワードを使ってロックすることができ、偶発的または不正なアクセスや編集を防ぐことができます。 Wolfmix をロックするには、HOME 画面の Setup ボタンをタップし、2 つの Lock ボタンのうち 1 つをタップします。 Lock All を選択すると、すべてがロックされます。パスワードが入力されるまで、Wolfmix にアクセスすることはできません。 画面右上の南京錠のアイコンをタップして、パスワードを入力します。

パスワードの初期値は「wolf」ですが、設定画面から変更することができます。

Lock Edit は、プリセットとパレットのエディター機能をすべてロックします(シフト+ボタンを押したとき)。

フィクスチャーのセットアップもロックされます。

美しくプログラムされたライトショーを破壊することなく、ユーザーにライトで遊ぶことを許可したい場合に、このモードは理想 的です。



# 2. パスワードを忘れてしまった場合

それは誰にでも起こることです。

パスワードなしでロックを解除するには、Wolfmix を WTOOLS アプリに接続し、'Settings' に移動し、'Unlock' をクリックします。

	Settings	
My Wolf ₹		
Projects		
Fixtures	Current firmware Version : 0.0.5	Update Firmwar
TALUES	opuble orbidule . Units offininger log	
Settings		
Help	Erase fixture pro	files
	Unlock	
01	Factory reset	t
/= America	Activate featur	re
<i>g</i>		

28



# XVI.DMX ユニバースをアサインする

# 1. ユニバースを追加する

Wolfmix には 2 つの DMX ユニバースが同梱されています。 ユニバース 1 は XLR A と B に、ユニバース 2 は XLR C と D にアサインされます。 これは 3 ピンまたは 5 ピンの XLR を選択できるようにしています。 また、Wolf を DMX スプリッターとして使用し、1 ユニバースにつき 2 本の XLR ケーブルを使用することも可能です。 WTOOLS アプリからアドオンでさらに 2 つの DMX ユニバースが利用可能です。 アプリを開き、'My Wolf' に進み、DMX ユニバース 3 または 4 の横にある「Buy Now」ボタンをクリックします。

•	My Wolf	
My Wolf		
Projects	Ableton link	
Fixtures		
Settings	DMX OUTPUT	
Help	DMX Universe 1	XLR A, B
	DMX Universe 2	XLR C, D
10	DMX Universe 3	Not Assigned

### 2. ユニバースのアサイン

利用可能な各 DMX ユニバースは、コントローラーの XLR 出力に割り当てることができます。

例えば、4つの XLR出力(A-D) すべてに DMX ユニバース 1 を割り当てて、Wolfmixをスプリッターのように使用することができます。 あるいは、各 DMX ユニバースを各出力にアサインして 4 つの XLR アウトプットに合計 2048 の DMX チャンネルをアサインする こともできます。

DMX ユニバースは Settings スクリーンでアサインすることができます。

XLR 出力に対応するラインを左のエンコーダーで選択し、次に DMX ユニバース番号を4番目のエンコーダーで選択します。 下の画像では、XLR A と B にユニバース1が、XLR C と B にユニバース 2 が割り当てられています。

	Firmware : 0.0.5
XLR A	Universe 1
XLR B	Universe 1
XLR C	Universe 2
XLR D	Universe 2
WLINK input mode	OFF
BPM mode	ТАР
SELECT XLR C	VALUE Universe 2

# 🛞 XVII. 2 つの Wolfmix をリンクさせる

#### 1.2台の Wolfmix を使用するメリット

最大の利点は、8 つの Wolfmix グループすべてをハンズオンでコントロールできるようになることです。もし、多くの異なるフィクスチャーがある場合、これらを 8 つのグループに分けて、ホーム画面で各グループに直接アクセスしたり、COLOR 画面で色を 選択したりすることができます。



2つ目のメリットは、2つの画面を同時に見ることができることです。左の Wolfmix のホーム画面でライブ演奏しながら、右の Wolfmix でプリセットに常にアクセスできます。



3つ目のメリットは、2台の Wolfmix コントローラーを2ヶ所に設置できることです。

例えば、1 台の Wolfmix をバーの後ろに設置し、ライティングリグに接続し、長い DMX ケーブルで 2 台目の Wolfmix を DJ ブースに設置することができます。

または、Wolfmixをフロント・オブ・ハウスに1台、2台目をステージの脇に設置することもできます。

#### 2.WLINK で 2 台の Wolfmix をシンクする

WLINK をセットアップするには、まず WLINK アドオンが必要です。Wolf を PC または Mac に USB 3 で接続し、WTOOLS アプリを開きます。



WLINK アドオンを有効にしたら、5 ピンオス - オス XLR ケーブルを各 Wolfmix の WLINK ソケットに接続します。 このために、公式の WLINK ケーブルが用意されています。このケーブルは標準の 5 ピン DMX XLR ケーブルで延長することがで きます。



# XVII. 2つの Wolfmix をリンクさせる



最後に、両方のWolfmixに同じプロジェクトがロードされていることを確認し、Settings画面でWLINK input mode にスクロールし、 WOLFMIX を選択します。

<b>ETTINGS</b>	Firmware : 0.0.5
XLR A	Universe 1
XLR B	Universe 1
XLR C	Universe 2
XLR D	Universe 2
WLINK input mode	DMX IN
BPM mode	ТАР
SELECT WLINK input	VALUE DMX IN





### 1.Wolfmix にフェーダーをリンクしてより強力に

Wolfmix にフェーダーがあったらクールだと思いませんか?

もちろん、そうでしょう。私たちは皆、フェーダーが大好きです。すべての照明コントローラーはフェーダーを持っています。 当初、私たちは 3D プリンタのベッドサイズに合うように Wolfmix をデザインしました。

楽器のように演奏できるものを作りたかったのです。最終的にはフェーダーを置くスペースがありませんでした。ライブ演奏の環 境では、エンコーダーでゆっくり手動で調光するのは難しいので次善の策を講じました。

WLINK ソケットを経由して DMX コントローラーを接続できるようにしたのです。



### 2.WLINK のセットアップ

WLINK をセットアップするには、まず WLINK アドオンが必要です。Wolf を PC または Mac に USB 3 で接続し WTOOLS アプリを 起動します。



WLINK アドオンが有効化されたら、DMX フェーダーボードからケーブルを 5 ピン WLINK ソケットに接続します。 ケーブルによっては、オス - オス XLR アダプターが必要な場合があります。 最後に、Settings 画面へ行き、WLINK 入力モードへスクロールして、DMX を選択します。



# XVIII.DMX フェーダーとリンクする

<b>EXTERNOL</b>	Firmware : 0.0.5
XLR A	Universe 1
XLR B	Universe 1
XLR C	Universe 2
XLR D	Universe 2
WLINK input mode	WOLFMIX
BPM mode	TAP
SELECT WLINK input	VALUE WOLFMIX

# 3.DMX 入力チャンネルをグループディマーにマッピングする

デフォルトでは、チャンネル 1-8 はグループディマー A-H にマッピングされ、チャンネル 9 はマスターディマーにマッピングされます。

これを編集するには、HOME 画面で Setup ボタンをタップし、次に GROUPS(グループ)をタップします。右側のエンコーダを使用して DMX 入力チャンネルを選択するか、シフト + 右のエンコーダをタップしてフェーダーを移動します。 DMX フェーダーボード上のフェーダーを動かすと、自動的にマッピングされます。

GROUPS	
A : PARS	1
B : SCANNERS	2
C : HEADS	3
D : BARS	4
E : STROBES	5
F : DERBYS	6
SELECT Ø	DMX IN CH. 1

### 4.DMX 入力チャンネルを出力チャンネルにマッピングする

DMX IN フェーダーは、DMX 出力チャンネルに直接マッピングすることもできます。これは次のような場合に便利です。 手動制御に使用したいフェーダーの大きなセットがある場合(例:いくつかの伝統的な PAR を調光するなど)。

また、別の DMX コントローラーから特定の照明セットを制御したい場合、Wolfmix を DMX マージャーとして使用することもで きます。

DMX チャンネルのマッピングは、DMX VALUES スクリーンから行うことができます。グリッド上でチャンネルを選択し

左から3番目のエンコーダーを使用してマッピングするDMXINチャンネルを選択するか、シフト+エンコーダをタップし、入力フェーダーを動かして自動的にマッピングします。

フェーダーがマッピングされると、Wolfmixでチャンネルが変更されるまで、その値が優先されます。

(プリセットを変更したり、エフェクトを有効にする場合など)。インプットフェーダーを常に優先させたい場合は3番目のエンコー ダーを押してマッピングを強制します。

# 🛞 XIX.Easy View 3D による視覚化

### 1.Easy View3D アドオン

Easy View は、3D ビジュアライゼーションソフトウェアパッケージで、ステージから離れた場所でもライトを作成することが できます。ムービングヘッド、スキャナー、パー、バー、その他のオブジェクトを 3D 環境に追加し、シンプルな USB 接続で Wolfmix からの DMX 出力をリアルタイムに視覚化できます。



Easy View 2 ソフトウェアは、Wolfmix のウェブサイトから無償でダウンロードすることができます。 ただし、Wolfmix から Easy View 2 に DMX データを送信するには、3D Link アドオンが必要です。 これは WTOOLS アプリから購入することができます。

	DMY Universe 1	VIDAD
Help	DMX Universe 1	XLR A, B 🗸
	DMX Universe 2	XLR C, D 🗸
01	DMX Universe 3	Not Assigned 🗸
	DMX Universe 4	Not Assigned 🗸
	MORE FEATURES	
	3D Link	

# 2.Easy View にライトフィクスチャを追加する

3D ステージを作成するために 'Build View' (ビルドビュー) に入ります。Add Fixture をクリックして、追加する照明フィクスチャーを選んでください。DMX スタートアドレスが Wolfmix で設定されたアドレスと一致していることを確認してください。Easy View (イージー・ビュー) は、どの SSL2 フィクスチャープロファイルとも互換性があります。

これは、WTOOLS を通じてパブリック・ライブラリーで利用できるものと同じ形式です。もしあなたのプロファイルが見つからない場合は、cloud.lightingsoft.com にアクセスして最新版をダウンロードしてください。

注:現時点では、Wolfmix コントローラーで直接作成されたフィクスチャープロファイルは、Easy View 2 と互換性がありません。





### 3. フィクスチャーとオブジェクトの位置決め

ステージ、トラス、人物などの追加オブジェクトは

Import 3D Object (3D オブジェクトのインポート) ' ボタンをクリックして追加することができます。ライトフィクスチャーとオ ブジェクトの位置付けは 3 つの方向矢印のうちの一つをドラッグする、または手動で X/Y/Z 座標を右下に入力してください。



### 4. その他の設定

アンビエントライティング、ビーム強度、フォグ濃度などの視覚的な設定は、右上で調整することができます。イージービューを スムーズに再生するには、強力なグラフィックカードが必要です。

FPS があまりにも低下する場合は、フォグレベルを0に設定し、アンチエイリアシング、シャドウを削除し、設定ウィンドウのレンダリング品質を下げてみてください。画面サイズを小さくするとレンダリングが速くなります。

0.0.0	-								
00									
872712722						Visual Bettings Ambient lighting Deams			
111	N V M		10 X			Con			
		<ul> <li>Meter</li> </ul>							
			1000 cm 冒		500 cm 冒	Depth 1000 cm 🚍			
			100 cm		100 cm				
			25 cm		25 cm				
	2 Sale	ect the importe	id fixtures						
	Rendering qualit				• Dest				
	AntiAlization S	Artivate							
Right view									
		landerer: AM	Radeon Pro 56	0 OpenGL En	gine OpenOL	4.1 ATI-3.8.24 (FPE 32	(294)2	Polena: 17	215 Stand Alane



### 1. 起動時のキーコンビネーション

以下のキーの組み合わせを押しながら電源を入れると、いくつかの特別な起動モードが利用できます。

・WOLF + STROBE : タッチスクリーン、ボタン、エンコーダー、マイク、DMX コネクターなどのテストシーケンスを実行します。 DMX コネクター A をコネクタ B に接続し、DMX コネクタ C を D に接続します。

・WOLF + BLINDER : 新規プロジェクト作成時に読み込まれるデフォルトのプロジェクトを復元します。現在読み込まれているプロジェクトに問題がある場合に有効です。

・WOLF + SPEED: Wolfmix ファームウェアのリカバリーモードに入ります。

メインファームウェアが起動しない場合に、新しいファームウェアを書き込むために使用します。

・WOLF + BLACKOUT: フィクスチャ・プロジェクトとフィクスチャ・プロファイルを含む、すべてのデータを消去します。

・WOLF + SMOKE: Wolfmix に付属している工場出荷時のファームウェアをリストアします。

最新のファームウェアにアップデートするために、PC/MAC が利用できない危機的な状況で使用されます。

36